


AC269-01

Esőérzékelő

Felszerelési útmutató



Az esőérzékelő használható időjárás állomások nedvesség érzékelésére, csepegés érzékelőként, valamint csőtörés, és egyéb érzékelésére.

Paraméterek:

Tápfeszültség: 12-24Vdc

Áramfelvétel: 8mA

Kapcsolás: amíg nedves a felülete, addig jelen van

Kimenet: Open Kollektor

Felszerelés:

Határozza meg az esőérzékelő helyét. Célzerű nem vízszintes, hanem dőlt felületre felszerelni, hogy a víz le tudjon folyni róla.

Jelölje át a furatok helyét, majd készítsen furatokat, használjon rozsdamentes csavarokat.

Bekötés:

Piros: Pozitív

Fekete: Negatív

Fehér: OC kimenet